



Anleitung Offenstall

Die Rahmenteile auf der Platte schneiden, miteinander verkleben, ausrichten und gut trocknen lassen. Die Dachbalken aufkleben.

Die Lindenteile sind sehr empfindlich! Eine Lasur vor der Montage aufbringen. Gut trocknen lassen und die Teile durch Pressen wieder in Form bringen.

Zuerst die Seitenteile aufkleben. Dann die Rückseite in die Dachbalken einfügen und verkleben.

Zuletzt das Wellblechdach aufkleben. (Schutzfolie abziehen, die Folie ist selbstklebend.)

Bei Bedarf kann das braune Kartondach unter die Folie geklebt werden