



- 1a Vorderseite
- 1b Rückseite
- 1c alternative Seitenwand
- 1d Seitenwände
- 1e Grundplatte mit alternativen Gehwegen
- 1f Teile für den Eingang
- 2 Zwischenböden
- 2a EG-Boden
- 2b Distanzhalt für Böden
- 3 Fenster
- 4 Scheiben
- 5 Türen
- 6 Verkleidungen 0,3mm Rückseite und Ecken
- 7 Verkleidungen Front
- 8 Dachunterbau
- 9 Dachplatten
- 10 Firststreifen

Anleitung

Werkzeug: Pinzette und Skalpell
 Kleber: Holzleim o.Ä. und Sekundenkleber
 oder Dispersionskleber z.B. Art. 9-98

Anmerkung: Die Außenseite oben ist mit einem kleinen ‚x‘ gekennzeichnet.

Zuerst Vorderwand und Rückwand aufeinanderlegen und aufrecht ausrichten.
 Die Dachkontur der Rückwand auf die Innenseite der Vorderwand übertragen
 und den Tragewinkel aufkleben.

Zuerst die Maskenteile sorgfältig auf die Innenseiten der Wände kleben.
 Anschliessend Fenster aufkleben und mit der Folie überkleben.
 Die Tür auf das entsprechende Teil 1f.
 Die Vorderwand und den Eingang 1f auf die Grundplatte kleben und
 ausrichten. Die Seitenwände aufkleben.
 Die Trennwand EG einsetzen. Den Zwischenboden EG einsetzen und
 mit der Distanzstreifen stabilisieren. Die Zwischenwand OG einsetzen und
 den entsprechenden Zwischenboden aufkleben. Mit den Streifen fixieren und
 die weiteren Böden entsprechend einbauen.
 Die Rückwand einsetzen.

Jetzt die Streifen 7a auf die Seitenwände bündig mit den Kanten aufkleben.
 (Bei einem Reihenhaus mit verdeckten Seitenwänden können die Streifen
 weggelassen werden)

Die Verkleidung Vorderseite 8 von unten nach oben aufkleben. Das Gleiche auf
 der Rückseite.

Dachunterbau 9 auf das Haus kleben und die Dachplatten 10 aufkleben.
 Den First mit dem Streifen 11 schliessen.

